

Datalogic PM 8300 mobil vonalkódolvasó gyors programozási útmutatója.

Szkenner telepítése a kiszolgáló számítógépre:

1. A csomagban található kábel megfelelő végét csatlakoztassuk az átviteli/töltő egység alján található nyílásba.
2. Ezek után az átviteli/töltő egységet csatlakoztassuk a számítógép megfelelő bemenetére.
3. Az olvasó és az átviteli/töltő egység párosításához olvassa be az alábbi kódokat. Az egyes beolvasások között tartson 2-3 másodperc szünetet!

| |
|--|
|  Gyári értékek visszaállítása |
|  Belépés a programozási módba |
|  Dátum beállítása <small>A „Dátum beállítása” kód leolvasása után olvasson be hat számjegyet az utolsó lapról a nap, hónap és év beállításához (NNHHÉÉ). Ezután térjen vissza az idő beállításához.</small> |
|  Idő beállítása <small>Az „Idő beállítása” kód leolvasása után olvasson be négy számjegyet az utolsó lapról az óra és a perc beállításához (ÓÓPP). Ezután térjen vissza az olvasó címének beállításához.</small> |
|  Olvasó címének kiválasztása <small>Az „Olvasó címének kiválasztása” kód leolvasása után olvasson be négy „0”-át az utolsó lapról. Ezután térjen vissza a beállítások mentéséhez.</small> |
|  Beállítások mentése |
|  Összepárosítás kezdeményezése |

4. A beolvasások végén az olvasó visszajelzője zölden villogni kezd, ezek után helyezzük az eszközt az átviteli/töltő egységbe. 10 másodpercen belül hangjelzés tájékoztat a helyes párosításról.



5. Az olvasót kivéve a tartóból, folytathatjuk a programozást. Állítsuk be a gyári alapértéket:



6. Válasszuk ki a csatlakozás típusát. Az alábbi három kód közül csak azt az egyet olvassa csak be, amelyikre szüksége van:

Olvassa be ezt a kódot, ha az átviteli egység USB-n csatlakozik a PC-hez











Olvassa be ezt a kódot, ha az átviteli egység a PC billentyűzet portjára csatlakozik

Olvassa be ezt a kódot, ha az átviteli egység a PC soros RS232 portjára csatlakozik

7. A szkennert ezek után használatra kész. (ezt a műveletsort csak egyszer kell elvégezni, a beállításokat kikapcsolás után is eltárolja a készülék)



Numerikus értékek programozásának vonalkódjai:

| |
|--|
|  0 |
|  1 |
|  2 |
|  3 |
|  4 |
|  5 |
|  6 |
|  7 |
|  8 |
|  9 |

